



**DANGER**

Electrical Shock Hazard
Only authorized technicians should perform diagnostic voltage measurements.
After performing voltage measurements, disconnect power before servicing.
Failure to follow these instructions can result in death or electrical shock.

**DANGER**

Risque de choc électrique
Seul un technicien autorisé est habilité à effectuer des mesures de tension aux fins de diagnostic.
Après avoir effectué des mesures de tension, déconnecter la source de courant électrique avant toute intervention.
Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.



**WARNING**

Electrical Shock Hazard
Disconnect power before servicing.
Replace all parts and panels before operating.
Failure to do so can result in death or electrical shock.

**AVERTISSEMENT**

Risque de choc électrique
Déconnecter la source de courant électrique avant l’entretien.
Remplacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.
Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

Voltage Measurement Safety Information
When performing live voltage measurements, you must do the following:

- Verify the controls are in the off position so that the appliance does not start when energized.
- Allow enough space to perform the voltage measurements without obstructions.
- Keep other people a safe distance away from the appliance to prevent potential injury.
- Always use the proper testing equipment.
- After voltage measurements, always disconnect power before servicing.

Informations de sécurité concernant la mesure de la tension
La mesure de la tension doit être effectuée de la manière suivante:

- Vérifier que les commandes sont à la position OFF (Arrêt) pour que l'appareil ne démarre pas lorsqu'il est mis sous tension.
- Laisser suffisamment d'espace pour pouvoir faire les mesures de tension sans qu'il y ait d'obstacle.
- Éloigner toutes les autres personnes présentes suffisamment loin de l'appareil pour éviter les risques de blessure.
- Toujours utiliser l'équipement de test approprié.
- Après les mesures de tension, toujours déconnecter la source de courant électrique avant de procéder au service.

- ACTIVATING THE SERVICE DIAGNOSTIC MODES**
 1. Enter Diagnostics mode by pressing CANCEL>CANCEL>START.
 2. Press the “up” arrow, the “+” (plus) key or the “3” key to scroll through the service modes to Auto Test.
 3. Follow the display prompts to run Auto Test to observe the following results:
Result #1 - Do not replace the control.
Result #2 - Tests completed with failure/fault codes.
 4. Press CANCEL to exit.

- ACTIVATION DES MODES DE TEST DE DIAGNOSTIC DE SERVICE**
 1. Accéder au mode de diagnostic en appuyant sur CANCEL>CANCEL>START.
 2. Appuyer sur la touche à flèche “up,” “+” (signe plus) ou “3” pour faire défiler les modes de dépannage jusqu’à l’option Auto Test (test automatique).
 3. Suivre les instructions affichées pour lancer le test automatique et obtenir l’un des résultats suivants :
Résultat n°1 - ne pas remplacer le module de commande.
Résultat n°2 - tests terminés avec codes d’anomalie/erreur.
 4. Appuyer sur CANCEL (annulation) pour quitter.

ERROR CODES / CODES D’ERREUR		RESISTANCES / RÉSISTANCE		
Code/Code	Description/Description	Component / Composants	Pinout / Brochage	Resistance or Voltage / Résistance ou tension
F1E0	EEPROM communication error EEPROM—erreur communication	Door position switch Contacteur de la porte	P7-4 to P7-5 P7-4 à P7-5	2 VDC with door open 0 VDC with door closed Porte ouverte = circuit ouvert Porte fermée = circuit fermé
F1E5	Sensor out of range Capteur hors plage			
F1E7	PCB thermistor open or shorted Thermistance du circuit imprimé ouvert ou court-circuité	Oven light Lampe du four	P5-4 to WH (Neutral) P6-3 P5-4 à BL (neutre) P6-3	0-40 Ω nominal
F1E9	WIDE queue full File d’attente WIDE pleine	Thermo fuse Fusible thermique	P1-3 to P6-1 P1-3 à P6-1	Closed circuit (normal) Open circuit if temperatures at the back of the oven exceed 360°F (184°C) Circuit fermé (normal) Circuit ouvert si le fusible thermique à l’arrière du four dépasse 360 °F (184 °C)
F2E0	Keypad disconnected Clavier déconnecté			
F2E1	Stuck key Touche coincée	Oven sensor Capteur du four	P10-1 to P10-2 P10-1 à P10-2	1000-1200 Ω at room temperature 1000-1200 Ω à température ambiante
F2E2	Cancel key error Touche d’annulation Cancel — erreur			
F3E0	Main sensor open or shorted Capteur principal ouvert ou court-circuité	Bake element Élément de cuisson au four	P15-1 to P2-3 P15-1à P2-3	10-40 nominal
F3E2	Warming drawer sensor open or shorted Capteur du tiroir-réchaud ouvert ou court-circuité	Broil element Élément de cuisson au gril	P15-1 to P4-2 P15-1 à P4-2	10-40 nominal
F5E0	Door and switches do not agree (Clean mode - on some models) Non-concordance entre porte et contacteurs (mode nettoyage - sur certains modèles)	Warming drawer sensor (on some models) Capteur du tiroir-réchaud (Sur certains modèles)	P10-3 to P10-4 P10-3 à P10-4	1000-1200 Ω at room temperature 1000-1200 Ω à température ambiante
F6E1	Over temperature cook Cuisson—température excessive	Warming drawer element (on some models) Élément du tiroir-réchaud (Sur certains modèles)	P4-1 to WH (Neutral) P6-3 P4-1 à BL (neutre) P6-3	15-20 Ω nominal
F6E2	Over temperature clean Nettoyage—température excessive	Convection fan motor (on some models) Moteur du ventilateur de convection	P5-3 to WH (Neutral) P6-3 P5-3 à BL (neutre) P6-3	85-90 Ω
F6E3	Over temperature (warming drawer) Tiroir-réchaud—température excessive	Convection element (on some models) Élément de convection (Sur certains modèles)	P1-1 to WH (Neutral) P6-3 P1-1 à BL (neutre) P6-3	16 Ω nominal
F9E0	Mis-wired house or range Raccordement du domicile ou de la cuisinière incorrect	Limiter switches Contacteurs limiteurs	Term 2B or S to Term 1B or H Borne 2B ou S à Borne 1B ou H	Normally open switch closes at 150°F (65.6°C) to turn on hot surface indicator light. Contacteur normalement ouvert se ferme à 150 °F (65,6 °C) pour allumer le témoin de surface chaude.
			Term Single - 1A', Dual - 4/4A or 3/1, Triple - P1 to Term 2A or 2 Borne simple-1A', double-4/4A ou 3/1, triple-P1 to Borne 2A ou 2	Normally closed switch opens at 1050°F (566°C). Contacteur normalement fermé s’ouvre à 1050 °F (566 °C).

IMPORTANT: Une décharge d'électricité statique peut faire subir des dommages aux circuits électroniques. Pour plus d'informations, se reporter à la manuel technique en ligne.

Contrôler que la tension est correcte en effectuant les étapes suivantes :

1. Déconnecter la source de courant électrique ou débrancher l'appareil.
2. Brancher le voltmètre au connecteur approprié.
3. Brancher l'appareil ou reconnecter la source de courant électrique et vérifier la tension.
4. Déconnecter la source de courant électrique ou débrancher l'appareil.

WIRE DIAGRAM / SCHÉMA DE CÂBLAGE

